

Diaľkové ovládanie

On/Off tlačidlo:



Keď je toto tlačidlo stlačené, predný kryt lokálnej jednotky sa otvorí a jednotka začne pracovať. Ak sa toto tlačidlo znovu stlačí, jednotka sa vypne a predný kryt sa zatvorí.

Tlačidlá režimu prúdenia vzduchu

- Po stlačení tlačidiel na ovládači sa jednotka zapne s príslušným režimom:



Prívod vzduchu: Jednotka bude nepretržite privádzať vzduch z vonkajšieho do vnútorného prostredia počas 30 minút. Po uplynutí času sa jednotka vráti do režimu rekuperácie vzduchu. V tomto režime jednotka nepracuje v rekuperačnom móde.



Rekuperácia vzduchu: Predvolený prevádzkový režim zariadenia. Jednotka zmení smer prúdenia vzduchu každých 70 sekúnd medzi režimom prívodu a odvodu vzduchu. Jednotka v tomto režime rekuperuje teplo.



Odvod vzduchu: Zariadenie bude nepretržite odvádzať vzduch z interieru do exteriéru počas 30 minút. Po uplynutí času sa jednotka vráti do režimu rekuperácie vzduchu. V tomto režime jednotka nepracuje v rekuperačnom móde.

Tlačidlá rýchlosti ventilátora

- Po stlačení tlačidiel regulácie rýchlosti ventilátora jednotka nastaví rýchlosť na príslušnú úroveň



Nočný režim

15m³/h



Rýchlosť I

30m³/h



Rýchlosť II

45m³/h






Rýchlosť III

60m³/h

- Po stlačení tlačidla nočného režimu sa zariadenie nielen prepne na najnižšiu rýchlosť ventilátora, ale aj zatvorí predný kryt o niečo viac, než je jeho normálne otvorenie, aby sa ešte viac znížila úroveň hluku.

Tlačidlá úrovne vlhkosti

- Po stlačení tlačidiel úrovne vlhkosti zariadenie upraví nastavenú hodnotu vlhkosti na príslušnú úroveň.

		
Level I	Level II	Level III
40%	60%	80%

- Vďaka snímaču vlhkosti na zariadení neustále kontroluje úroveň relatívnej vlhkosti v miestnosti. Ak je úroveň vlhkosti v prostredí vyššia ako stanovená úroveň, zariadenie prepne do max. režimu na odvádzanie vlhkosti. Keď úroveň vlhkosti v prostredí klesne pod stanovenú úroveň, zariadenie pokračuje v normálnej prevádzke.
- Dlhým stlačením tlačidla úrovne III (podržaním 3 sek.) zariadenie vypne automatický režim vlhkosti. Bez ohľadu na úroveň vlhkosti, zariadenie sa neprepne do režimu odvádzania vlhkosti.